medela

EN

VACUUM EXTRACTOR BY MALMSTRÖM

This obstetrical instrument is utilized to assist a clinician in the delivery of an infant during childbirth.

Important note
Proper surgical procedures and techniques are the responsibility of the medical practitioner. Each physician must evaluate the appropriateness of the procedure based on his or her own medical training and experience.

General information
The Medela stainless steel vacuum extractors come in two different models. The original model by Malmström and the modified model by Bird. Each model consists of three stainless steel suction cups in the sizes 40, 50 and 60 mm diam. The cups of each model are identical, but the mode of traction and tube connectors vary.

Pump requirements
- This obstetrical instrument has been developed for use in conjunction with an external vacuum source capable of precise vacuum regulation to ensure proper vacuum levels (up to -80 kPa/-600mmHg).
- The vacuum source should be designed for medical purposes and may be either electric or manual.
- We recommend using the Medela Basic suction pump.
- **Note: Wall suction is not to be used.**

Tubing requirements
The tubing connecting the instrument to the vacuum source is vital for safe and proper function of the instrument. To ensure this, only Medela original tubing should be used.

Expected product life
- For the metal cup, chain and handle: – 5 years.
- Tubing: – 60 cleaning/sterilisation cycles

Safety rules
If damage – especially to the chains and tubing (tears) is determined, the parts may no longer be used.
- Do not use if:
  – If the device is damaged.
  – If the device shows clear safety defects.
- No modification of this equipment is allowed.
- Wall suction is not to be used.
- Vacuum extraction must only be performed or supervised by trained and experienced clinicians.
- The neonatal care staff must be aware of the indications, contraindications and precautions for assisted delivery and must watch for the signs of complications of vacuum assisted delivery.
- Operative vaginal delivery should not be performed when the probability of success is very low.
- Ensure against intrusion of extraneous tissues and ensure proper placement of cup.
- Attention: Never apply the cup to any portion of the infant's face as this can cause fetal trauma.
- Insertion should be performed carefully to avoid malfunctions, maternal or fetal trauma and maternal discomfort.
- The head, not just the cervix, should be dilated with each pull.
- Pull only during a contraction.
- Always apply traction at an angle allowing the stem of the cup to remain in-line or coaxis.
- Never apply rocking movements or torque to the device; only steady traction should be used.
- Discontinue vacuum extraction if there is evidence of significant scalp trauma or damage.
- The head must be delivered, or almost completely delivered, with no more than three pulls.
- The head must be completely delivered within 15–20 minutes of first applying the cup.
- Never exceed 10 minutes of cumulative traction time.
- Never exceed maximum recommended vacuum -80 kPa (-600 mmHg) or "pop offs" (2) – scalp trauma can occur.
- Discontinue vacuum extraction if the vacuum cup becomes disengaged or pops off twice.
- Do not pull three times, if the second pull fails to produce good descent.
- Parents should be instructed to check the baby's health.
- The infant has to be watched for several days for possible problems.

Cleaning / Disinfection / before first use
- The long silicone rubber suction tube (120 cm), leading from the vacuum bottle to the traction handle of the suction cup is removed and cleaned by running a strong stream of tap water through it.
- Soak the suction cups and tubing at room temperature for 30 minutes in a disinfection/cleaning solution A).
- After the reaction time, rinse the residue of the solution from the parts with water. Rinse the tubing.
- The suction cup is disassembled as follows:
  – Release the chain from the traction handle by pulling the chain, while holding the handle with the stopper downwards.
  – Tap the mouth of the suction cup on a hard surface to dislodge the flat metal plate inside. Draw this plate and attached chain completely out of the suction cup.
  – Remove the short (32 cm) silicone tubing from the suction cup and handle.
- Clean all metal parts, locking ring and bottom plate with a brush and cleaning agent B).
- Rinse the tubing for at least 2 minutes with the cleaning solution B).
- The parts should be free from residue and foreign particles.
- Rinse the parts and the tubing with water (preferably fully desalinated) for 2 minutes.
- Then dry the parts with a fibreless cloth.
- Hang the tubing up over night to dry.

A) Fluid aldehyde-free disinfection solution with cleaning effect for use as a soaking bath, bactericide, fungicide, limited virucide, with good material compatibility for stainless steel, non-ferrous material and plastics including silicone, slightly alkalic. For the validation of the procedure a 2% neodisher® Septo MED-solution was used.
B) Fluid, pH-neutral, enzymatic cleaning solution for the treatment of instruments by machine or manually with very good material compatibility for stainless steel, non-ferrous material and plastics including silicone.
  For the validation of the procedure a 1% neodisher® MediZym-solution was used.
- Manufacturer of the above mentioned: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH&Co. KG, Mühlenhagen 85, 20539 Hamburg, Germany (www.drweigert.de).
- The regulations of the manufacturer of the cleaning agent, resp. use and dangers must be kept.
- The use of other cleaning and disinfecting agents should be cleared with the hospital internal hygienic administrator.

Sterilisation (also before first use)
- Assemble the suction cups before sterilisation.
  – Push one end of the short (32 cm) silicone rubber tube completely onto the tube connector of the suction cup.
  – Hold the suction cup with the wide opening up.
  – Let the chain drop through the hole and the tubing, so that the bottom plate fits into place.
  – Next, let the protruding end of the chain drop through the traction handle and push the tubing all the way onto the traction handle.
  – Hold the handle in a horizontal position in one hand and with the clip upwards.
  – Grasp the chain with the nails and forefinger of the other hand and pull it tight.
  – The clip then automatically falls down into the link that is nearest the distal end of the tube-connector-piece of the handle.
  – Package the Malmström cups.
- Sterilization
- In the autoclave with saturated steam at 134°C, with triple pre-evacuation, sterilisation time 6 minutes.

Disposal
Dispose of according to local regulations.

CAUTION: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

DE

VAKUUM-EXTRAKTOREN VON MALMSTRÖM

Dieses Instrument zur Geburtshilfe wird verwendet, um den Arzt bei der Geburt eines Babys zu unterstützen.

Wichtiger Hinweis
Die Beherrschung von sachgemässer chirurgischer Verfahrensweisen und Techniken liegt in der Verantwortung des Arztes. Jeder Arzt muss die jeweilige Angemessenheit des Verfahrens nach eigenem Wissen und eigener Erfahrung beurteilen.

Allgemeine Informationen
Die Saugglocken aus Edelstahl sind in zwei verschiedenen Modellen erhältlich – dem Originalmodell von Malmström und dem modifizierten Modell von Bird. Jedes Modell besteht aus drei Edelstahl-Saugglocken mit einem Durchmesser von 40, 50 und 60 mm. Die Saugglocken jedes Modells sind identisch, aber die Zugmethode und die Schlauchanschlüsse sind unterschiedlich.

Anforderungen an die Pumpe
- Dieses Instrument zur Geburtshilfe ist für die Anwendung mit einer externen Vakuumquelle mit präziser Vakuumregelung zur Bewahrung der angemessenen Vakuumstärke (bis -80 kPa/-600 mmHg) ausgelegt.
- Die Vakuumquelle sollte für medizinische Zwecke bestimmt sein und kann elektrisch oder manuell betrieben werden.
- Wir empfehlen die Verwendung der Medela Basic Absaugpumpe.
- **Hinweis: Zentralvakuum darf nicht verwendet werden.**

Anforderungen an die Schläuche
Die Schlauchverbindung zwischen dem Instrument und der Vakuumquelle ist wesentlich für die einwandfreie und ordnungsgemässe Funktion des Instruments. Aus diesem Grunde sollten nur Medela Originalschläuche verwendet werden.

Voraussichtliche Produktlebensdauer
- Für den Metallglocke, Zugkette und Griff: – 5 Jahre.
- Schlauch: – 60 Reinigungs-/Sterilisationszyklen

Sicherheitsregeln
Wenn Beschädigungen – besonders an den Zugketten und Schläuchen (Risse) festgestellt werden, dürfen die Teile nicht mehr verwendet werden.
- Nicht verwenden wenn:
  – Das Instrument beschädigt ist.
  – Das Instrument offensichtliche Sicherheitsmängel aufweist.
- Es dürfen keine Änderungen am Instrument vorgenommen werden.
- Zentralvakuum darf nicht verwendet werden.
- Die Vakuumextraktion darf nur von ausgebildeten und erfahrenen Ärzten durchgeführt oder beaufsichtigt werden.
- Das Neugeborenen-Pflegepersonal muss die Indikationen, Kontraindikationen und Sicherheitsvorkehrungen für Vakuumextraktion kennen, ist darauf vorbereitet für Komplikationen während der Anwendung dieses Verfahrens.
- Operative vaginale Geburten sollten bei sehr tiefer Erfolgswahrscheinlichkeit nicht ausgeführt werden.
- Sicherstellen, dass sich kein Fremdgewebe unter der Saugglocke befindet und dass diese in der richtigen Position liegt.
- Achtung: Niemals die Saugglocke auf das Gesicht des Babys anwenden, da dies fötales Trauma verursachen kann.
- Die Saugglocke sollte sorgfältig eingeführt werden, um Fehlfunktionen, mütterliches oder fötales Trauma und mütterliche Beschwerden zu vermeiden.
- Der Kopf, nicht nur die Kopfhaut, müssen sich bei jeder Traktion weiterbewegen.
- Nur während Wehen ziehen.
- Immer abgewinkelt ziehen, damit der Griff der Saugglocke linear oder zur Achse bleibt.
- Nie mit schaukelnden Bewegungen oder Drehungen an der Saugglocke ziehen, sondern nur mit gleich bleibender Zugkraft.
- Die Vakuumextraktion unterbrechen, wenn Anzeichen für signifikante Kopfhauttrauma oder -verletzungen bestehen.
- Der Kopf muss mit nicht mehr als dreimal Ziehen vollständig oder fast vollständig geboren werden.
- Der Kopf muss innerhalb von 15–20 Minuten nach dem erstmaligen Aufsetzen der Saugglocke vollständig geboren sein.
- Nie mehr als 10 Minuten kumulierte Zugzeit überschreiten.
- Nie das empfohlene Vakuum von -80 kPa (-600 mmHg) oder Anzahl Loslösen der Saugglocke (2x) überschreiten – Kopfhautverletzungen könnten auftreten.
- Die Vakuumextraktion unterbrechen, wenn sich die Saugglocke mehr als zwei Mal löst.
- Ziehen Sie niemals dreimal, wenn der Kopf sich beim zweiten Ziehen nicht ausreichend bewegt.
- Die Eltern müssen instruiert werden, auf den Gesundheitszustand des Babys zu achten.
- Das Baby muss mehrere Tage beobachtet werden, um mögliche Probleme zu erkennen.

Reinigung / Desinfektion / auch beim 1. Gebrauch
- Entfernen Sie den langen Silikonschlauch (120 cm), der von der Flasche zum Griff an der Saugglocke führt. Mit Wasser ausspülen.
- Anschliessend die Saugglocken und Schläuche während 30 Minuten bei Raumtemperatur in ein Desinfektions- und Reinigungsbad einlegen A).
- Nach der Einwirkzeit die Rückstände des Desinfektions- und Reinigungsmittels von den Teilen mit Wasser abspülen, die Schläuche durchspülen.
- Die Saugglocke wie folgt auseinander nehmen:
  – Die Kette vom Griff lösen, indem diese gezogen wird und der Griff mit Clip nach unten gezogen wird.
  – Die Öffnung der Saugglocke auf eine harte Oberfläche schlagen, um die flache Einlage zu lösen. Die Einlage mit der Kette herausziehen.
  – Den kurzen (32 cm) Silikonschlauch von der Saugglocke und vom Griff entfernen.
- Alle Metallteile, Sicherungsring und Einlage mit Bürste und Reinigungsmittel B) reinigen.
- Den Schlauch mindestens 2 Minuten mit dem Reinigungsmittel B) durchspülen.
- Die Teile müssen anschliessend frei sein von Rückständen und Fremdpartikeln.
- Anschliessend die Teile und die Schläuche mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) mindestens 2 Minuten abspülen.
- Dann die Teile mit einem faserfreien Tuch trockenreiben.
- Die Schläuche über Nacht zum Trocknen aufhängen.

A) Flüssiges aldehydfreies Instrumentendesinfektionsmittel mit Reinigungswirkung zum Einsatz im Tauchbad, bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid, mit sehr guter Materialverträglichkeit von rostfreiem Edelstahl, Buntmetallen und Kunststoffen inkl. Silikon, schwach alkalisch.
  Für die Validierung des Verfahrens wurde eine 2%ige neodisher® Septo MED-Lösung verwendet.
B) Flüssiges, pH-neutrales, enzymhaltiges Reinigungsmittel zur maschinellen und manuellen Instrumentenaufbereitung mit sehr guter Materialverträglichkeit gegenüber Edelstahl, Buntmetallen und Kunststoffen inkl. Silikon.
  Für die Validierung des Verfahrens wurde eine 1%ige neodisher® MediZym-Lösung verwendet.
- Hersteller der erwähnten Mittel: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH&Co.KG, Mühlenhagen 85, 20539 Hamburg, Deutschland (www.drweigert.de).
- Die Vorschriften des Herstellers des Reinigungsmittels bzgl. Anwendung und Gefahrenhinweisen sind einzuhalten.
- Die Verwendung anderer Reinigungs- und Desinfektionsmittel soll mit dem spitalinternen Hygienebeauftragten geklärt werden.

Sterilisation (auch bei 1. Gebrauch)
- Vor der Sterilisation die Saugglocken zusammensetzen:
  – Den kurzen (32 cm) Silikonschlauch am Schlauchanschluss der Saugglocke befestigen.
  – Die Saugglocke mit der Öffnung nach oben halten.
  – Die Kette durch das Loch und durch den Schlauch fallen lassen, damit die Einlage hineinfällt.
  – Das Ende der Kette durch den Griff fallen lassen und dann Griff und Griff befestigen.
  – Halten Sie den Griff waagrecht in einer Hand mit dem Clip nach oben.
  – Die Kette mit Daumen und Zeigefinger greifen und festziehen.
  – Der Clip fällt automatisch in das Kettenglied, das am nächsten zum distalen Ende des Griffs ist (am Ende, an dem der Schlauch befestigt ist).
  – Den Metallrohr Cup verpacken.
- Sterilisation
- Im Autoklav mit gesättigtem Dampf bei 134°C, mit dreimaliger Vorevakuierung, Sterilisationszeit 6 Minuten.

Entsorgung
Gemäss lokalen Vorschriften entsorgen.

FR

EXTRACTEUR SOUSVIDE DE MALMSTRÖM

La ventouse obstétricale, est un instrument utilisé lors de l'accouchement pour faciliter l'expulsion.

Note importante
Le praticien qualifié est responsable des procédures et interventions chirurgicales appropriées à chaque patiente. Il incombe à chaque médecin d'évaluer la convenance des procédures à appliquer, en fonction de sa formation et son expérience individuelle.

Généralités
Il existe deux modèles différents de ventouse. Le modèle original de Malmström et le modèle modifié par Bird. Les deux modèles sont en acier inoxydable, et chacun existe en 3 tailles, 40, 50 et 60 mm de diamètres. Les ventouses sont identiques, mais la méthode de traction et les raccords de tuyau varient.

Exigences concernant l'aspirateur médical
- La ventouses obstétricale a été développée pour une utilisation conjointe avec une source de vide externe permettant un réglage précis du vide et assurant de maintenir des niveaux de vide adéquats. (jusqu'à -80 kPa/-600 mmHg).
- La source de vide devrait être spécialement conçue pour l'usage médical et devrait être électrique ou manuelle.
- Nous recommandons l'utilisation de l'aspirateur Medela Basic.
- **Note: ne pas utiliser le vide central comme source de vide**

Spécifications du tuyau
Le tuyau qui relie la ventouse à la source de vide est un élément essentiel pour un fonctionnement correct et sans risque de l'instrument. Pour garantir ces spécifications, n'utiliser qu'un tuyau Medela original.

Longévité prévue du produit
- Pour la ventouse en métal, la chaîne et la poignée: – 5 ans.
- Tuyau: – 60 cycles de nettoyage/stérilisation

Règles de sécurité
En cas de détériorations – en particulier des chaînes et des tuyaux (déchirure) – les éléments ne doivent plus être utilisés.
- Ne pas utiliser si:
  – L'instrument est endommagé
  – L'instrument montre des défauts évidents
- Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.
- Ne pas utiliser le vide central.
- L'extraction sous vide ne doit être effectuée ou supervisée que par des médecins spécialement formés et expérimentés.
- Le personnel soignant le nouveau-né doit connaître les indications, les contre-indications et mesures de sécurité relatives à l'extraction sous vide et savoir reconnaître les complications survenant pendant son utilisation.
- La ventouse ne doit pas être utilisée si la probabilité de succès est très faible.
- Exclure toute intrusion de tissu étranger sous la ventouse, et s'assurer que celle-ci se trouve en position correcte.
- Attention: on ne doit jamais placer sur le visage du bébé, car cela pourrait entraîner un traumatisme foetal.
- Insérer avec soin la ventouse afin d'éviter toute dysfonction ou traumatisme maternel ou foetal, et d'empêcher des douleurs chez la mère.
- C'est la tête, et pas seulement le cuir chevelu, qui doit dilater à chaque traction.
- N'effectuer de traction que lors des contractions.
- Toujours effectuer une traction avec un certain angle permettant à la poignée de la ventouse d'être en ligne avec l'axe de traction.
- Ne jamais faire balancer ou tourner la ventouse, mais conserver une traction constante.
- Interrompre l'extraction sous vide en cas de signes de traumatisme ou de blessure significatifs de la tête.
- La tête doit sortir, ou presque, au bout de trois tractions au maximum.
- La tête doit être complètement dégagée dans un délai de 15–20 minutes après la première application de la ventouse.
- Ne jamais dépasser 10 minutes de traction cumulée.
- Ne jamais dépasser le vide maximal recommandé de -80 kPa (-600 mmHg) ou le nombre de décrochages (2x) car cela pourrait entraîner un traumatisme de la tête.
- Interrompre l'extraction sous vide si la ventouse se détache plus de deux fois.
- Ne pas procéder à une troisième traction si la seconde ne produit pas une descente satisfaisante.
- Il est important de demander aux parents de surveiller l'état de santé du bébé.
- Le bébé doit rester en observation plusieurs jours afin de dépister d'éventuels problèmes.

IT

ESTRATTORE CONVUOTO DI MALMSTRÖM

Questo strumento ostetrico viene usato per aiutare il medico durante il parto.

Nota importante
E' responsabilità del medico adottare le procedure e le tecniche chirurgiche appropriate. Ogni medico deve valutare l'idoneità della procedura in base alla propria formazione ed esperienza clinica.

Informazioni generali
Le ventose ostetriche in acciaio inossidabile sono disponibili in due modelli: il modello Malmström originale e il modello modificato Bird. Ogni modello consiste di tre coppette di suzione in acciaio inossidabile di 40, 50 e 60 mm. di diametro. Le coppette sono identiche per tutti e tre i modelli, che differiscono, invece, nel modo in cui avviene la trazione e nei raccordi dei tubi.

Requisiti dell'aspiratore
- Questo strumento ostetrico deve essere utilizzato con una sorgente di vuoto esterna ad alta precisione per assicurare il raggiungimento e il mantenimento di livelli di depressione adeguati (fino a -80 kPa/-600 mmHg).
- La sorgente di vuoto deve essere destinata specificatamente ad applicazioni mediche e può essere sia elettrica che manuale.
- Raccomandiamo l'impiego della pompa aspirante Medela Basic.
- **Nota: Non utilizzare un aspiratore a muro (vuoto centralizzato).**

Requisiti dei tubi
I tubi che collegano lo strumento alla sorgente del vuoto sono essenziali per il funzionamento sicuro e corretto dello strumento. A tal fine, si devono usare solo tubi originali Medela.

Durata prevista del prodotto
- Per la coppetta metallica, catena e maniglia: – Cinque anni.
- Tubo: – 60 cicli di pulizia e sterilizzazione.

Norme di sicurezza
Se si verificano danni – specialmente alle catene ed ai tubi (strappi) – i componenti non possono essere più utilizzati.
- Da non usare se:
  – Lo strumento è danneggiato.
  – Lo strumento presenta palesi difetti di sicurezza.
- Non sono ammesse modifiche a questo strumento.
- Non utilizzare un aspiratore a muro (vuoto centralizzato).
- L'estrazione con vuoto può essere eseguita o controllata solo da medici esperti e addestrati.
- Il personale di cura neonatale deve conoscere le indicazioni, le controindicazioni e le precauzioni relative all'estrazione assistita e deve essere in grado di riconoscere i segni di complicazioni nel parto assistito con il vuoto.
- Il parto operativo vaginale non dovrebbe essere eseguito se la probabilità di successo è molto bassa.
- Assicurarsi che non entri alcun tessuto estraneo e che la ventosa sia nella giusta posizione.
- Attenzione: non posizionare mai la ventosa sul viso del bambino poiché ciò può causare un trauma fetale.
- La ventosa dovrebbe essere inserita con molta cura per evitare malfunzionamenti, traumi alla madre o al feto e disagi alla madre.
- In ogni trazione deve scendere la testa, non solo il cuoio capelluto.
- Tirare solo durante una contrazione
- Tirare sempre con un angolazione tale che permetta al gambo della ventosa di rimanere in linea o in asse.
- Non dare mai movimenti oscillatori o rotazioni alla ventosa e dovrebbe applicare solo una forza di trazione costante.
- Interrompere l'estrazione con vuoto se vi sono segni di traumi significativi o lesioni della testa.
- La testa deve essere completamente o quasi completamente estratta in non più di 3 trazioni.
- La testa deve essere estratta completamente entro 15–20 minuti dalla prima applicazione della ventosa.
- Non superare mai 10 minuti di tempo totale di trazione.
- Mai superare il vuoto massimo consigliato di -80kPa (-600 mmHg) o il numero di distacchi della ventosa (2x) – si possono avere lesioni alla testa.
- Interrompere l'estrazione con vuoto se la ventosa si stacca più di due volte.
- Non eseguire la terza trazione, se la seconda non produce una discesa evidente.
- I genitori devono essere istruiti su come controllare la salute del bambino.
- Il bambino deve essere osservato per diversi giorni per evidenziare eventuali problemi.

NL

VACUÜMEXTRACTOR VAN MALMSTRÖM

Dit obstetrie-instrument wordt gebruikt om de arts bij de geboorte van een baby te helpen.

Belangrijk
De eventuele chirurgische ingrepen en technieken vallen onder de verantwoordelijkheid van de behandelende arts. Deze dient de toepasbaarheid van de procedures te toetsen aan zijn eigen opleiding en medische ervaring.

Algemeen
De roestvrij stalen vacuümextractors worden in 2 verschillende modellen geleverd. Het originele model van Malmström en het gewijzigde model van Bird. Elk model bestaat uit drie roestvrij stalen zuigcups van 40, 50 en 60 mm diameter. De cups van elk model zijn identiek, maar de trackwijze en slangverbindingen verschillen.

Vereisten van de vacuümpomp
- De Medela vacuüm-cup is bedoeld voor gebruik in combinatie met een externe vacuümbron met nauwkeurige vacuüminstelling zodat het correcte vacuümniveau (-80 kPa/-600mmHg) wordt bereikt en onderhouden.
- De vacuümbron dient voor medische doeleinden te zijn ontworpen en kan elektrisch of handbediend zijn.
- Wij bevelen het gebruik van de Medela vacuümpomp Basic aan.
- **N.B.: Gebruik geen wandafzuiging.**

Eisen voor slangen
De slangen die het obstetrie-instrument op de vacuümbron aansluiten zijn essentieel voor het veilig en goed functioneren van het instrument. Om dit te verzekeren dienen alleen oorspronkelijke Medela slangen te worden gebruikt.

Verwachte levensduur van het product
- Voor de metalen cup, ketting en handvat: – 5 jaar.
- Slangen: – 60 reinigings-/sterilisatiecycli

Veiligheidsvoorschriften
Als er beschadigingen – met name aan de kettingen en slangen (scheuren) – worden vastgesteld, mogen de delen niet meer worden gebruikt.
- Niet gebruiken als:
  – Het instrument beschadigd is.
  – Het instrument duidelijk zichtbare veiligheidsgebreken heeft.
- Het aanbrengen van wijzigingen aan dit hulpmiddel is niet toegestaan.
- Gebruik geen wandafzuiging.
- De vacuümextractie mag alleen door of onder toezicht van daarvoor opgeleide artsen uitgevoerd worden.
- Het verpleegkundig personeel voor pasgeborenen moet de indicaties, contra-indicaties en veiligheidsmaatregelen voor vacuümverlaging kennen en tekenen voor complicaties tijdens het gebruik kunnen vaststellen.
- Operatieve vaginale geboorten mogen niet uitgevoerd worden als de waarschijnlijkheid van slagen zeer gering is.
- Let erop dat er zich geen vreemd weefsel onder de vacuüm-cup bevindt en dat deze correct geplaatst is.
- Attentie: Plaats de cup niet op het gezicht van de baby, aangezien dit foetaal trauma kan veroorzaken.
- De cup moet zorgvuldig worden ingebracht om storingen, trauma bij moeder of foetus en hinder bij de moeder te voorkomen.
- Bij elke trekbeurt het hoofd, niet alleen de hoofdhuid, in te delen.
- Trek alleen tijdens weeën.
- Trek altijd onder een hoek, zodat het handvat van de cup in lijn of op de as blijft.
- Trek niet heen en weer gaande bewegingen of draaiingen aan de vacuüm-cup, maar constante trekkracht.
- Onderbreek de vacuümbevalling als er tekenen zijn van een significant hoofdhuidtrauma of -verwonding.
- Het hoofd dient volledig (of bijna volledig) in hoogstens drie trekbeurten geboren te zijn.
- Wanneer de verpakking gescheurd of beschadigd is, mag de cup niet opnieuw worden gesteriliseerd.
- Overschrijd nooit 10 minuten gecumuleerde trackietijd.
- Overschrijd het aanbevolen vacuüm van -80 kPa (-600 mmHg) het aantal keren loslaten van de cup (2x) niet - er kunnen verwondingen aan de hoofdhuid optreden.
- Onderbreek de vacuümbevalling als de vacuüm-cup meer dan twee keer loslaat.
- Trek niet driemaal achter elkaar wanneer de tweede tractie geen bevredigende indaling teweegbrengt.
- De ouders moeten geïnstrueerd worden om op de gezondheidstoestand van de baby te letten.
- De baby moet een aantal dagen onder observatie blijven om eventuele problemen te kunnen vaststellen.

SV

VAKUUM-EXTRAKTORER FRÅN MALMSTRÖM

Detta obstetriska instrument används för att bistå läkare/barnmorska vid förlossningar.

Viktigt
Det är den enskilde läkaren som ansvarar formalt korrekta procedurer och rätt tekniska tillämpas. OBS. Följ alltid lokala riktlinjer och föreskrifter.

Allmän information
Det finns 2 modeller av vakuum extraktorer i rostfritt stål; originalmodellen enligt Malmström och den modifierade modellen enligt Bird. Varje modell består av tre sugkoppar i rostfritt stål i storlekarna 40, 50 och 60 mm diameter. Formen på sugkopparna är identisk, men draganordningarna och slangansatserna varierar.

Krav på pumpen
- Vakuumextraktorer har utvecklats för att användas tillsammans med en extern vakuumkälla som kan regleras exakt till avsedd vakuumnivå (upp till -80 kPa/-600 mmHg).
- Vakuumpumpen skall vara avsedd för medicinskt bruk och kan vara elektrisk eller manuell.
- Vi rekommenderar användning av Medela Basic sugpump.
- **Obs: vakuumuttag i vägg är inte godtagbart.**

Krav på slangen
Slangen mellan obstetriska instrument och vakuumkällan har stor betydelse för att instrumentet skall fungera säkert och korrekt. Använd därför endast original Medela-slang.

Förväntad livslängd
- För metallkoppen, kedja och handtag: – 5 år.
- Slangar: – 60 rengörings/steriliseringscykler

Säkerhetsföreskrifter
Om skador fastställs – i synnerhet på kedjorna eller slangarna (sprickor), får komponenterna ej längre användas.
- Får ej användas när:
  – instrumentet är skadat.
  – instrumentet uppvisar tydliga säkerhetsbrister.
- Denna utrustning får inte modifieras på något sätt.
- Vakuum-uttag i vägg är inte godtagbart.
- Vakuumextraktion får endast utföras eller övervakas av erfarna och utbildade läkare. Vårdpersonalen måste känna till indikationer, kontraindikationer och säkerhetsåtgärder för vakuumextraktion och måste kontrollera tecken på biverkningar vid vakuumassisterad förlossning.
- Det skall säkerställas, att ingen främmande vävnad befinner sig under sugkoppen och att denna befinner sig i rätt position.
- Placera aldrig sugkoppen på fostrets ansikte, då detta kan leda till ett trauma hos fostret.
- Sugkoppen bör införas försiktigt, för att undvika trauma hos modern eller barnet eller obehag för modern.
- Huvudet, inte bara skalpen, skall följa med vid varje dragning.
- Dra vid kontraktion.
- Dra alltid i sådan vinkel, att sugkolckans handtag förblir i linje.
- Dra aldrig i sugkolckan med svängande eller vridande rörelser, utan endast med konstant och jämn dragkraft.
- Avbryt vakuumextraktionen om det föreligger tecken på signifikant trauma eller skada på skalpen.
- Huvudet skall vara helt förlöst inom 15–20 minuter sedan sugkoppen först applicerats.
- Överskrid aldrig 10 minuters sammanlagd dragtid.
- Överskrid aldrig det rekommenderade vakuumet pa 80 kPa (-600 mmHg) eller antalet gånger som sugkolckan tillåts släppa (2x) – skalptrauma kan uppstå.
- Avbryt vakuumextraktionen, om sugkolckan lossnar mer än två gånger.
- Dra inte en tredje gång om den andra dragningen inte ger bra rörelse.
- Barnet måste observeras noga under flera dagar, för att eventuella problem skall upptäckas.

DA

VAKUUM-EKSTRAKTORER FRA MALMSTRÖM

Dette instrument til fødselshjælp er beregnet til at hjælpe lægen under fødslen.

Vigtigt!
Anvendelse af korrekte kliniske metoder og teknikker er lægens ansvar. Den enkelte læge skal vurdere procedurernes egnethed på grundlag af hans/hendes tagetafgelse uddannelse og erfaring.

Generelt
Vakuumekstraktorer i rustfrit stål findes i 2 forskellige modeller: den originale Malmström-model og, den modificerede Birdmodel. Hver model omfatter tre sugekopper i rustfrit stål i diametrene 40, 50 og 60 mm. Modellerne har samme sugekopper, men trækmetoderne og slangetilslutningerne er forskellige.

Krav til pumpe
- Dette instrument til fosterhjælp er udviklet til brug sammen med en ekstern vakuumpumpe med præcis vakuumregulering, så det sikres at de korrekte vakuumværdier (op til -80 kPa/-600 mmHg).
- Vakuumkilden skal være beregnet til medicinsk anvendelse og skal være enten elektrisk eller håndbetjent.
- Vi anbefaler brug af Medela Basic sugepumpen.
- **Bemærk: Vigsug mÅ ikke anvendes.**

Krav til slange
Slangen, som forbinder instrumentet til vakuumpumpen er afgørende for sikker og korrekt funktion. Til sikring heraf bør der kun anvendes original Medela slange.

Forventet levetid
- Vedrørende metalkoppen, kæden og håndtaget: – 5 år.
- Slange: – 60 rense-/steriliseringscyklusser

Sikkerhedsforskrifter
Hvis der konstateres skader – især på kæder og slanger (revner), må delene ikke bruges længere.
- Må ikke bruges, hvis:
  – Instrumentet er beskadiget.
  – Instrumentet har tydelige tegn på sikkerhedsfejler.
- Det er ikke tilladt at foretage nogen form for ændringer på dette udstyr.
- Vægsug må ikke anvendes.
- Vakuumekstraktionen må kun udføres af uddannede og erfarne læger eller under opsyn af disse.
- Neonatal-plejepersonalet skal kende indikationer, kontraindikationer og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med vakuumekstraktion og kunne registrere tegn på komplikationer under brug.
- Operative vaginale fødsler bør ikke udføres, hvis sandsynligheden for et positivt resultat er meget lav.
- Sørg for, at der ikke sidder fremmed væv under sugekoppen samt at den sidder i den rigtige position.
- Obs: Sæt aldrig sugekoppen på barnets ansigt, da det kan forårsage fatalt trauma.
- Sugekoppen skal indføres omhyggeligt, så der ikke opstår fejlfunktioner, moder- eller fostertraumer eller ildelelser for moderen.
- Hele hovedet, og ikke kun skalpen, skal bevæges mellem hvert træk.
- Træk kun under veerne.
- Træk altid i en vinkel, så sugekoppens greb holder sig lineært eller til aksen.
- Træk aldrig i sugekoppen med vuggende bevægelser, men altid med konstant kraft.
- Afbryd vakuumekstraktionen, hvis der opstår tegn på signifikant traume eller læsioner på hovedbunden.
- Hovedet skal fødes helt eller næsten helt ved højst 3 træk.
- Hovedet skal være født indenfor 15–20 minutter efter første sugekop.
- Den kumulerede træktid må ikke være længere end 10 minutter.
- Overskrid aldrig det anbefalede vakuum på -80 kPa (-600 mmHg) eller det antal gange, sugekoppen må give slip (2x) – det kan forårsage læsioner på hovedhuden.
- Afbryd vakuumekstraktionen, hvis sugekoppen har løsnet sig mere end to gange.
- Træk ikke tre gange, hvis det andet træk ikke medfører en god bevægelse nedad.
- Forældrene skal vejledes om, at de skal være opmærksomme på barnets sundhedstilstand.
- Barnet skal observeres i flere dage, så eventuelle problemer kan opdages i tide.

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
www.medela.ch

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
info@medela.ch,
www.medela.com

Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG,
Postfach 1148
83378 Etching
Germany
Phone +49 89 31 97 59-0
Fax +49 89 31 97 59 99
info@medela.de, www.medela.de

© Medela AG 1772/19/05/08-50M

medela

FI

VACUUM EXTRACTOR BY MALMSTRÖM

YLEISTÄ

FI Turvallisuusmääräykset

GENERELL INFORMASJON

NO Sikkerhetsregler

INFORMACIÓN GENERAL

ES Reglas de seguridad

INFORMAÇÃO GERAL

PT Normas de segurança

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

EL Κανόνες ασφαλείας

VŠEOBECNÉ INFORMACE

CS Bezpečnostní pravidla

INFORMACJE OGÓLNE

PL Zasady bezpieczeństwa



Kylettävä/ Varastera/ Transportera/Lagring ▸
Tillstånd/Användning ▸ Transport/Förvaringsområde ▸
Miljögräns/Förvaringsområde ▸ Transport/Användning ▸

§ MDD 93/42/EEG Class IIa

CE 0123

Medela AG
Lättchstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
www.medela.ch

International Sales
Medela AG
Lättchstrasse 4b
6341 Baar
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
info@medela.ch,
www.medela.com

Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG,
Postfach 1148
83378 Etching
Germany
Phone +49 89 31 97 59-0
Fax +49 89 31 97 59 99
info@medela.de, www.medela.de

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi synnytyksissä lääkärin apuna.

Tärkeää
Oikeiden lääketieteellisten menetelmien ja tekniikoiden käyttö on lääkärin vastuulla. Lääkärin on omaan koulutukseensa ja kokemukseensa perustuen arvioitava menetelmän soveltuvuus.

Yleistä
Medelan ruotsalaismotoreita teräksestä valmistettuja imukuppeja on 2 mallia: Alkuperäinen Malmström-malli sekä uudistettu Bird malli. Kuhunkin mallin kuuluu kolme ruotsalaismotoreita teräksestä valmistettua imukuppia, joiden halkaisijat ovat 50, 60 ja 60 mm. Kaikkien mallien imukupit ovat täsmälleen samanlaisia.

Pumpun vaatimukset
- Medela kertakäyttöinen Malmström-imukuppi on suunniteltu käytettäväksi ulkoisen imulähteen kanssa. Imutasoa tulee voida säätää tarkasti, jotta oikea imutaso voidaan saavuttaa ja säilyttää.
- Imulähteen tulee olla lääketieteelliseen käyttöön suunniteltu. Se voi olla joko sähkö- tai käsikäyttöinen.
- Suosittelemme käyttämäsi Medela Basic imulaitetta.
- **Huomaa: Seinäimua ei saa käyttää.**

Imuletkun vaatimukset
Imukupin imulähteeseen yhdistävä letku on elintärkeä turvallisen ja kunnollisen toiminnan varmistamiseksi. Tämän vuoksi tulee käyttää vain alkuperäistä Medelan imuletkuja.

Tuotteen käyttöikä
- Metallikupin, kettjua ja kahvaa varten:
  – Viisi vuotta.
- Letkuu:
  – 60 pohdistus-/sterilointijaksoa

Turvallisuusmääräykset
Jos havaitaan vaurioita – varsinkin ketjuissa tai letkuissa hienoisiakin, ei osia saa enää käyttää.
- Ei saa käyttää:
  – jos laite on vahingoittunut.
  – jos laitteen turvallisuudessa on selkeitä puutteita.
- Tähän laitteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia.
- Seinäimua ei saa käyttää.
- Alipainelähdettä saavat käyttää ainoastaan asiaan koulutetut ammattihenkilöt, tai sitä tulee käyttää heidän valvonnassaan.
- Hoitohenkilökunnan tulee tuntea imukupin ja imuvastaisen synnytyksen oikeat käyttötekniikat, milloin sitä ei voi käyttää sekä turvallisuutta. Heidän täytyy tunnistaa ja tarkkailla imukuppisynnytyksen mahdollisia komplikaatioita.
- Operatiivistä asetinsynnytystä ei tule suorittaa mikäli onnistumisen todennäköisyys on vähäinen.
- Varmista, ettei ulkopuolista kudosta jää imukupin alle, ja että imukuppi on asetettu oikein.
- Älä koskaan aseta imukuppia vauvan kasvoille, koska se saattaa aiheuttaa vamman.
- Imukupin asianmukaisen käytön yhteydessä kuolleita jotta välttetään toimintavirheet, äidin tai sikiön vammat sekä äidin epämukavuus toimenpiteen aikana.
- Koko pään, ei vain päänahan, pitää laskeutua yläsaksiin ennen vetovoimella.
- Veto tehdään ainoastaan supistusten aikana.
- Veto suoritetaan aina siten, että imukupin kahva pysyy suorassa tai keskiakselin suuntaisena.
- Älä koskaan vedä imukuppia keinuttaen tai kiertävällä liikkeellä, vaan ainoastaan tasaisella vedolla.
- Keskeytä imulaitteen käyttö, jos ilmantuu merkkejä pään vetotilavehkeillä.
- Pitä tulee saada kokonaan tai lähes kokonaan ulos enintään kolmella vedolla.
- Pää tulee olla kokonaan ulkona 15–20 minuutin kuluessa imukupin asettamisesta.
- Älä koskaan yritä 10 minuutin kokonaisvetoaikaa.
- Älä koskaan yritä alipaineen suosittelua enimmäisarvoa -80kPa (-600 mmHg) äläkä irrota imukuppia kahtena kertaa useammin. Muuten päänahka saattaa vaurioitua.
- Mikäli imukupin irtoaa kahdesti, niin lopeta imulaitteen käyttö synnytyksessä.
- Älä vedä kolmatta kertaa, jos toinen vetoilehe ei tuota toivottua tulosta.
- Vanhempia tilaltyy opastaa tarkkailemaan vauvan terveydentilaa.
- Vauvaa täytyy tarkkailla useamman päivän ajan, jotta mahdolliset ongelmat huomattaisiin.

NO

MALMSTRÖMIN ALIPAINELAITE

Puhdistus/desinfiointi/ennen ensimmäistä käyttökertaa
- Poista imupulloista imukupin kahvaan johtava pitkä silikoniletku (120 cm) ja huuhdo se voimakkaalla vesisuihkulla.
- Liota imukuppeja ja letkuja desinfiointi-/puhdistusliuoksessa A) huoneen lämmössä 30 minuutin ajan.
- Huuhtele vaikutussajan jälkeen puhdistusaineen jäännökset pois vedellä. Huuhtele letku.
- Imukuppi puretaan osiin seuraavasti.
  – Irrota letju vetokahvasta vetämällä sitä ja pitämällä kahvaa kiinni alaspäin.
  – Irrota imukupin sisältä silikoninen lehtiventtiili kopauttamalla imukupin aukkoa kovaa pintaa vasten. Varo, ettet irrota siihen kiinnitetty ketju kokonaan pois imukupista.
  – Irrota lyhyt (32 cm) silikoniletku imukupista ja kahvasta.
- Puhdista kaikki metalliosat, lukitusrengas ja pohjalevy harjalla ja puhdistusaineella B).
- Huuhtele letkua vähintään 2 minuutin ajan puhdistusliuoksella B).
- Osien täyttyy olla puhtaita pudistusaineen jäännöksistä ja vieraista hiukkasista.
- Huuhtele osia ja letkua vedellä (mieluimmin täysin suolattomalla) 2 minuutin ajan.
- Kuivaa osat ilmalla tai kuivattamalla pyyhkeellä.
- Riputa letku kuivumaan yön yli.

A) Puhdistava alidehydtön desinfiointiliuos liotukseen, antibakteerinen, sienimyrkky, rajoitetusti antivirusteho, syövyttävä hyvin käyttövalmiista ruosturmattoman teräksen, mutten kuin rautamalmia sisältävien materiaalien ja muovien, myös silikonin kanssa, hiukan alkalinen.
Merkettelyvaatimukset: validisoimiseksi käyttön 2% neodisher® Septo MED-liuosta.

B) Liuos, pH-neutraali, entsymaattinen puhdistuksiuos lakteen konsekteinen ja tehokas tapahtuvaan huoltoon, sopii hyvin ruostumattomalle teräkselle, muille kuin rautamalmeille ja silikonia sisältäville muoveille.
Merkettelyvaatimukset: validisoimiseksi käyttön 1% neodisher® MediZym-liuosta.
Maintien liuoksen valmistaja: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH&Co. KG, Mühlenhagen 85, 20539 Hamburg, Germany (www.drweigert.de).
- Valmistajan puhdistusaineita koskevia määräyksiä on noudatettava käyttötarkoituksen ja vaaran huomioonottamiseksi.
- Mutten puhdistus- ja desinfiointiaineiden käyttö on välttämätöntä lakteen asianmukaista hygieniasta vastaavan henkilön kanssa.

Sterilointi (myös ennen ensimmäistä käyttökertaa)
- Kokoa imukupit ennen sterilointia.
  – Kiinnitä lyhyt (32 cm) silikoniletku imukupin kahvan liitäntään.
  – Pitää imukuppia aukopuoli alaspäin.
  – Pujota ketju aukon ja letkun läpi jotta pohjalevy putoaa paikoilleen.
  – Anna ketjun roikkua imukupin pudota vetokahvan läpi ja työnnä letku kahvaan perille saakka.
  – Pidä kahva vaakasuorassa asennossa letkuja ylöspäin.
  – Pidä letkuja tiukan kaden peukalon ja etusormen välissä ja vedä se tiukalle.
  – Tällöin klips putoaa automaattisesti siihen kohtaan, jossa letku ja kahva kohtaavat.
- Pane Malmström-kuppi pakkaukseen.

Sterilointi
- Autoklaavissa kylästetyllä höyryllä 134°C, kolmenkertaisella esievakuaatiolla, sterilointiaika 6 minuutilla.

Hävittäminen
Hävitetään paikallisten säännösten mukaisesti.

ES

VAKUMEKSTRAKTOR AV MALMSTRÖM

Dette obstetriske instrumentet brukes til å assistere klinikeren til forløsning av barn under fødsel.

Viktig å notere seg
Den medisinske utøveren har ansvaret for at det blir brukt riktig kirurgisk prosedyre og teknikker. Den enkelte leger må vurdere hva slags prosedyre som passer best etter hans eller hennes medisinske opplæring og erfaring.

Generell informasjon
Medela vakumekstraktorer av rustfritt stål kommer i forskjellige modeller. Den originale modellen av Malmström og modifisert modell av Bird. Hver modell består av tre sugekopper i rustfritt stål, i størrelse 40, 50 og 60 mm diam. Koppene er identiske i alle modellene, men formen på trakjonen og slangetilkoblingen varierer.

Pumpekrav
- Dette obstetriske instrumentet er utviklet til bruk i forbindelse med en ekstern vakuumkilde som har mulighet til presise regulering av vakuum. Dette for å sikre riktig vakuumnivå (opp til -80kPa/-600mmHg).
- Vakuumkilden må være laget for medisinsk bruk, og kan være elektrisk eller manuell.
- Vi anbefaler å bruke Medela Basic sugepumpe.
- **Merk: Vakuumkilde (sentralsug) fra vegg skal ikke brukes.**

Krav til slange
Slangen som forbinder instrumentet til vakuumkilden er helt avgjørende for sikker og riktig bruk av instrumentet. For å sikre dette skal kun Medela originale slanger brukes.

Forventet levetid
- For metallkoppen, lenken og håndtaket:
  – 5 år.
- Rørene:
  – 60 rengjørings-/steriliseringssykluser.

Sikkerhetsregler
Dersom det blir fastslått skader – særlig på lenkene og rørene (rifter), må ikke delene brukes lenger.
- Skal ikke brukes hvis:
  – Instrumentet er skadet
  – Instrumentet viser tydelige sikkerhetsdefekter eller er skadet.
- Ingen modifikasjoner av dette utstyret er tillatt.
- Vakuumkilde (sentralsug) fra vegg skal ikke brukes.
- Vakuumekstraktoren må bare utføres eller veiledes av utøvere og erfarne leger.
- Nevonatal omsorgspersonell må ha oversikt over symtomer, kontraindikasjoner og forebyggende tiltak ved fosterasistanse, og må kunne forstå signaler på komplikasjon under vakuumassistert fosted.
- Kirurgisk vaginal fosted skal ikke utføres hvis sjansen for å lykkes er veldig liten.
- Forsikre om at det ikke kommer inn vev som ikke skal være der, og at koppen er riktig plassert.
- Ha aldri koppen på noen del av barnets ansikt, da det kan forårsake fetal trauma.
- Innsetting skal utføres forsiktig for å unngå forhjskjonelt eller fetal trauma og maternal trauma.
- Hele hodet, ikke bare skalpen må komme ned ved hver ekstraksjon (trekk)
- Trekk bare under kontraksjoner, eller mens fosteret i løpet av tre trekk.
- Hodet må være helt fortost i løpet av 15–20 minutter fra man startet å bruke koppen.
- Bruk aldri mer enn 10 minutter trekketid til sammen.
- Gå aldri over maksimum anbefalt vakuum -80 kPa (-600 mmHg) eller -pop off- (2) – Da kan det oppstå skalp-trauma.
- Avbryt vakuumekstraksjonen hvis vakuumkoppen løsner eller slipper taket to ganger.
- Trekk ikke fra ganger, hvis ikke andre trekk fører til en god redgang.
- Foreldre må instruxres i å kontrollere barnets helsetilstand.
- Barnet må overvåkes i flere dager, for eventuelle mulige problemer.

PT

EXTRACCIÓN AL VACÍO SEGÚN MALMSTRÖM

Este instrumento obstétrico se utiliza como ayuda para el médico durante el parto de un bebé.

Aviso importante
Los procedimientos y las técnicas de cirugía adecuados son responsabilidad del médico. Cada médico debe evaluar la idoneidad del procedimiento basándose en su formación y experiencia profesional.

Información general
Existen dos modelos diferentes de las ventosas de acero inoxidable: El modelo original según Malmström y el modelo modificado según Bird. Cada modelo consiste en tres ventosas de acero inoxidable en tamaños de 40, 50 y 60 mm. de diámetro interior. Las copas de cada modelo son idénticas, pero el modo de tracción y los tubos de conexión varían.

Características de la bomba de vacío
- Este instrumento obstétrico ha sido desarrollado para emplearse junto con una fuente externa de vacío que pueda regularse con precisión para asegurar que los niveles de succión sean los adecuados (hasta -80 kPa/-600 mmHg)
- La fuente de vacío debe estar diseñada para uso médico, pudiendo ser manual o eléctrica.
- Recomendamos usar la bomba de aspiración Medela Basic.
- **Nota: no se utilizará vacío centralizado.**

Características del tubo de succión
El tubo que conecta el instrumento con la fuente de vacío es vital para un funcionamiento seguro y correcto del instrumento. Para asegurar este extremo debe utilizarse únicamente el tubo Medela original.

Duración esperada del producto
- Para la ventosa metálica, cadena y mango:
  – 5 años.
- Tubo:
  – 60 ciclos de limpieza/esterilización.

Reglas de seguridad
Si se constatan daños, en especial en las cadenas y tubos (grietas), las piezas no deben volverse a usar.
- No usar si:
  – El instrumento está dañado.
  – El instrumento muestra claros defectos de seguridad.
- No se permite realizar ninguna modificación de este equipo.
- No se utilizará vacío centralizado.
- La extracción al vacío debe ser llevada a cabo o supervisada por un médico con la debida capacitación y experiencia.
- El personal de cuidados neonatológicos debe conocer los síntomas, contraindicaciones y precauciones del parto asistido y debe estar atento a posibles síntomas de complicaciones del parto asistido al vacío.
- No debe llevarse a cabo un parto por operación vaginal si la probabilidad de éxito es muy baja.
- Asegurar que no se introducen tejidos extraños bajo la ventosa y que ésta está en la posición correcta.
- Atención: no coloque nunca la ventosa sobre alguna parte de la cara del bebé pues esto podría dar lugar a un trauma fetal.
- La ventosa debe introducirse cuidadosamente para evitar que el instrumento, posibles traumas fetales o maternos y molestias a la madre.
- Con cada tracción debe descender la cabeza, no solo el cuero cabelludo.
- Aplicar vacuumekstraksjonen hvis det er tegn som tyder på signifikant trauma eller skade på skalpen.
- Ha aldri mer enn 10 minutter trekketid til sammen.
- Gå aldri over maksimum anbefalt vakuum -80 kPa (-600 mmHg) eller -pop off- (2) – Da kan det oppstå skalp-trauma.
- Avbryt vakuumekstraksjonen hvis vakuumkoppen løsner eller slipper taket to ganger.
- Trekk ikke fra ganger, hvis ikke andre trekk fører til en god redgang.
- Foreldre må instruxres i å kontrollere barnets helsetilstand.
- Barnet må overvåkes i flere dager, for eventuelle mulige problemer.

EL

EXTRACTOR A VÁCUO POR MALMSTRÖM

Este instrumento obstétrico é utilizado para assistir o médico durante o parto, no momento do nascimento do bebé.

Nota importante
Os procedimentos e técnicas cirúrgicas adequadas são da responsabilidade do médico. Cada médico deve avaliar se o procedimento é apropriado com base na sua formação e experiência.

Informação geral
Ventosas de aço inoxidável. As ventosas de aço inoxidável estão disponíveis em dois modelos diferentes. O modelo original de Malmström e o modelo modificado de Bird. Cada modelo consiste em três ventosas de aço inoxidável em tamanhos com 40, 50 y 60 mm. de diâmetro interior. Las copas de cada modelo son idénticas, pero el modo de tracción y los tubos de conexión varían.

Requisitos da bomba
- O extractor a vácuo por Malmström da Medela, foi desenvolvida para ser utilizada juntamente com uma fonte externa de vácuo, com capacidade de regulação precisa de modo a assegurar os níveis de vácuo adequados (-80 kPa/-600 mmHg).
- A fonte de vácuo deve estar consebida para uso médico, podendo ser manual ou eléctrica.
- Aconselhamos a utilização do aspirador de sucção Medela Basic.
- **Nota: Não se deve usar sucção de parede.**

Características do tubo de sucção
O tubo que liga a ventosa à fonte de vácuo é vital para o funcionamento seguro e adequado do equipamento. Como garantia, só devem ser utilizados tubos originais da Medela.

Validade prevista do produto
- Para a ventosa de metal, corrente e punho:
  – 5 anos
- Tubo:
  – 60 ciclos de limpeza/esterilização

Normas de segurança
Se forem detectados danos – especialmente nas correntes e tubos (rachaduras), as peças não podem continuar a ser utilizadas.
- Não utilizar se:
  – O equipamento estiver danificado.
  – O equipamento mostrar defeitos.
- Não é permitida qualquer modificação do equipamento.
- Não se deve usar sucção de parede.
- A extracção a vácuo só deve ser executada e supervisionada por médicos treinados e experimentados.
- O pessoal de cuidados neonatais deve estar consciente das indicações, contraindicações e precauções para o parto assistido e deve observar os indícios de complicações do parto assistido a vácuo.
- O parto vaginal operatório não deve ser executado quando a probabilidade de sucesso é muito baixa.
- Assegurar a não intrusão de tecidos estranhos e a posição correcta da ventosa.
- Não aplicar, nunca, a ventosa em qualquer parte do rosto do bebé, já que isso pode causar trauma fetal.
- A inserção deverá ser efectuada cuidadosamente para evitar anomalias, trauma materno ou fetal e descontorto materno.
- A cabeça, não só o couro cabeludo, deverá descer com cada tracção.
- Puxar, somente, durante a contracção.
- Aplique sempre a tracção em ângulo, de forma a permitir que a pega da ventosa fique alinhada ou no eixo.
- Não aplique nunca movimentos vasculantes ou de torção ao puxar, só deverá ser usada uma tracção constante.
- Interrompa a extracção a vácuo se houver indícios de trauma ou lesão significativa do couro cabeludo.
- A cabeça deve ser libertada, ou quase completamente libertada, com não mais de três tracções.
- A cabeça deve estar completamente libertada dentro de 15–20 minutos após a aplicação da ventosa.
- Não exceda, nunca, 10 minutos de tempo de tracção-ausente sair del todo.
- Não exceda, nunca, o vácuo máximo recomendado de -80 kPa (-600 mmHg) ou o número de „pressão-dominante" (2) – pode ocorrer um trauma do couro cabeludo.
- Não supere o vácuo recomendado de -80 kPa (-600 mmHg) o el número de desprendimientos (2) de la ventosa: poderia dane un trauma del cuero cabelludo.
- Interrumpa la extracción al vacío si la ventosa se desprende más de dos veces.
- No tracciones la tercera vez si a la segunda no se ha producido un buen descenso.
- Hay que instruir a los padres en el control de la salud del bebé.
- Hay que observar al bebé durante varios días para detectar posibles problemas.

PT

EXTRACTOR A VÁCUO POR MALMSTRÖM

Limpieza / Desinfección / antes de primera utilización
- Retirar el tubo largo (120 cm) de succión de silicona, que va de la botella de vacío al mango de la ventosa, y limpiar su interior con abundante agua.
- Sumerja las ventosas de succión y los tubos a temperatura ambiente durante 30 minutos en una solución desinfectante/de limpieza A).
- Tras el tiempo de reacción, limpie las piezas con agua para eliminar los residuos de la solución. Enjuague el tubo.
- El aparato de succión se desmonta del modo siguiente:
  – Suelte la cadena del mango tirando de ella mientras sostiene el mango con el clip hacia abajo.
  – Golpee la boca del tubo de succión de silicona con una superficie dura para soltar la placa de metal plana de su interior. Saque completamente de la ventosa esta placa y la cadena sujeta a ella.
  – Quite el tubo de silicona corto (32 cm) de la ventosa de succión y del mango.
- Limpie todas las partes metálicas, el anillo de bloqueo y la placa de fondo con una escobilla y el agente de limpieza B).
- Enjuague el tubo durante al menos 2 minutos con la solución de limpieza B).
- Las piezas deben quedar limpias de residuos y partículas extrañas.
- Enjuague las piezas y el tubo con agua (la preferencia completamente desalinizada) durante 2 minutos.
- Seguidamente seque las piezas con un paño libre de fibras.
- Cuelgue el tubo durante la noche para que se seque.

A) Solución desinfectante líquida libre de aldehídos con efecto limpiador, para uso como baño de inmersión, bactericida, fungicida, parcialmente antiviral, con buena compatibilidad frente al acero inoxidable, materiales no ferrosos y plásticos, incluida la silicona, ligeramente alcalina.
Para validar el procedimiento se utilizó una solución neodisher® Septo MED al 2%.

B) Solución, pH-neutral, enzimática de limpieza líquida para el tratamiento de instrumentos a máquina o a mano, con muy buena compatibilidad frente al acero inoxidable, materiales no férreos y plásticos, incluida la silicona.
Para validar el procedimiento se utilizó una solución neodisher® MediZym al 1%.
Fabricante de la solución mencionada: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH&Co. KG, Mühlenhagen 85, 20539 Hamburg, Alemania (www.drweigert.de).
- Deben respetarse las instrucciones del fabricante de los agentes de limpieza y desinfección debe ser consultado con el administrador de higiene del propio hospital.

Esterilización (también antes del primer uso)
- Monte las ventosas de succión antes de la esterilización.
  – Introduzca completamente un extremo del tubo corto (32 cm) en el cuello del conector de la ventosa.
  – Mantenga la ventosa con la apertura grande hacia arriba.
  – Deje caer la cadena a través del agujero y del tubo de modo que la placa de base encaje en su sitio.
  – Seguidamente, pase el extremo sobrante del tubo de cadena a través del agujero y empuje el tubo completamente sobre el mango.
  – Mantenga el mango en posición horizontal en una mano con el clip hacia arriba.
  – Agarre la cadena con el pulgar y el índice de la otra mano y ajústela.
  – El clip caerá automáticamente en el estabón que está más cerca del extremo distal del conector de tubos del mango.
  – Empaquete la ventosa Malmström.

Esterilización
- En el autoclave con vapor saturado a 134°C, con pre-evacuación triple, tiempo de esterilización 6 minutos.

Eliminación
Eliminación según las normas locales.

EL

Αναρροφητικός εμβρυουλκός από την Malmström

Το παρόν όργανο μαιευτικής χρησιμοποιείται για να βοηθάει τον γιατρό στη γέννηση του νεογνού κατά τον τοκετό.

Σημαντικό
Οι ορθές χειρουργικές διαδικασίες και τεχνικές αποτελούν ευθύνη του γιατρού. Ο κάθε γιατρός πρέπει να αξιολογεί την καταλληλότητα της διαδικασίας σταμάτησης στην εκπαίδευση και την εμπειρία του.

Γενικές πληροφορίες
Οι αναρροφητικοί εμβρυουλκοί από ανοξείδωτο ατσάλι της Medela διαθέτουν 2 εμπνεύσεις. Το αρχικό μοντέλο της Malmström, το τροποποιημένο της και Bird. Κάθε μοντέλο αποτελείται από τρεις βεντούζες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι με εσωτερική διάμετρο 40, 50 και 60 mm. Οι βεντούζες κάθε μοντέλου είναι όλες ακριβώς παρόμοιες ο τρόπος της έλξης και οι σωλήνες της συνδέσεως.

Απαιτήσεις αντλίας
- Η βεντούζα Malmström μιας χρήσης της Medela προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με εξωτερική πηγή αναπτυγής πίεσης με δυνατότητα απαιτούμενης ρύθμισης για αποφυγή επιπέδων αναπτυγής πίεσης (έως -80 kPa/ -600mmHg).
- Η πηγή κενού για τη δημιουργία αρνητικής πίεσης πρέπει να είναι κατάλληλη για ιατρικούς σκοπούς και μπορεί να είναι είτε ηλεκτρική είτε χειροκίνητη.
- Συνιστάται η χρήση του κιτ αναρρόφησης Medela Basic.
- **Σημείωση: Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σταθερές αντλίες αναρρόφησης (εφαρμογές-νες στον τοίχο του χειρουργείου).**

Απαιτήσεις σωλήνωσης
Η σωλήνωση που συνδέει το όργανο με την πηγή κενού είναι απαραίτητη για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του οργάνου. Για να διασφαλίστει το παραπάνω χρησιμοποιήστε αυθεντική σωλήνωση Medela.

Προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος
- Για τη μεταλλική βεντούζα, την αλυσίδα και τη λαβή:
  – 5 έτη.
- Εύκαμπτο σωλήνες:
  – 60 κύκλοι καθαρισμού/αποστείρωσης.

Κανόνες ασφαλείας
Εάν διαπιστωθούν φθορές, ειδικά στις αλυσίδες και στους εύκαμπτους σωλήνες (τρύπώματα), τα συγκεκριμένα εξαρτήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
- Μην τα χρησιμοποιείτε εάν:
  – Η συσκευή είναι κατεστραμμένη.
  – Η ασφάλεια της συσκευής είναι εμφανώς ανεπαρκής.
- Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετατροπή του εξοπλισμού αυτού.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συστήματα αντλίας αναρρόφησης (εφαρμογές-νες στον τοίχο του χειρουργείου).
- Η αναρροφητική εμβρυουλκία πρέπει να διεξάγεται ή να επιβλέπεται από κατηρτισμένους και έμπειρους γιατρούς.
- Το προσωπικό φροντίδας νεογνών πρέπει να γνωρίζει τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις και τις προφυλάξεις σχετικά με τον υποβοηθούμενο τοκετό και να παρακολουθεί τις ενδείξεις επιπλοκές που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια του τοκετού με αναρροητικό εμβρυουλκό.
- Δεν θα πρέπει να προβαίνετε σε κολπικό τοκετό με χειρουργική επέμβαση στη μήτρα εάν η πιθανότητα επιτυχίας είναι πολύ χαμηλή.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν εισέλθει εξωτερικοί ιστοί και ότι η βεντούζα έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Σε καμία περίπτωση μην εφαρμόζετε τη βεντούζα στο πρόσωπο του νεογνού διότι μπορεί να το τραυματίσετε.
- Η εφαρμογή της βεντούζας πρέπει να διεξάγεται με προσοχή για να αποφευχθούν τραυματισμοί του νεογνού ή της επιτόκου και τραυματισμοί της μήτρας και τα παραπλήσια.
- Η βεντούζα πρέπει να είναι τοποθετημένη σωστά στο έμβρυο.
- Τραβήξτε μόνο κατά την διάρκεια μιας συστολής.
- Βεβαιωθείτε ότι η λαβή της βεντούζας είναι στη θέση της.
- Μην τραβάτε ποτέ με κραδασμούς ή με τη συμπίεση, έτσι ώστε η βάση να τοποθετηθεί στη θέση της.
- Στη συνέχεια, τεράστια το ένα της άλυσίδας που προέρξεται μέσα από τη χειρολαβή έλξης και εφαρμόστε κάθε τη συλλογή στη χειρολαβή.
- Με το ένα χέρι κρατήστε τη χειρολαβή σε οριζόντια θέση και το κάτω προς τα επάνω.
- Κρατήστε την αλυσίδα με τον αντίχειρα και τον δείκτη του άλλου χεριού και τραβήξτε την.
- Το κλιπ θα κλείσει αυτόματα στον πλησιέστερο σύνδεσμο του κάτω άκρου του σωλήνα της χειρολαβής.
- σποθετήστε τη βεντούζα Malmström σε συσκευασία

Αποστειρωση
- Τοποθετήστε σε κλίβανο με κεκορεσμένο ατμό στους 134°C με τριπλή προκένωση για διάρκεια αποστείρωσης 6 λεπτά.

Απόρριψη της συσκευασίας
Απορρίπτετε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

CS

MALMSTRÖMOVY VAKUUMEXTRAKTORY

Tento porodnický nástroj se používá v případě potřeby v průběhu porodu.

Důležité upozornění
Správné chirurgické postupy a techniky jsou v plné odpovědnosti lékaře. Každý lékař musí zhodnotit vhodnost postupu na základě svého vlastního lékařského vzdělání a zkušeností.

Všeobecné informace
Zvony z nerezavějící oceli se dodávají ve formě 2 odlišných modelů. Původní Malmströmův model a modifikovaný Birdův model. Každý model sestává ze tří zvonů z nerezavějící oceli o průměru 40, 50 a 60 mm. Zvony všech tří modelů jsou stejné, ale metoda tvakce a připojení hadic jsou různé.

Požadavky na odsávačku
- Vakuum extraktor Malmströmovy, aby jej bylo možné používat ve spojení s externím zdrojem vakua s přesnou regulací vakua, umožňující nastavení požadované úrovně (do -80 kPa/-600mmHg).
- Zdroj vakua by měl být konstruk ován pro použití ve lékařské účely a může být buď elektrický nebo ruční.
- Doporučujeme používat odsávačku Basic vyráběnou společností Medela.
- **Poznámka: centrální sání nesmí být používáno.**

Požadavky na hadice
Hadice spojující nástroj se zdrojem vakua jsou velmi důležité pro bezpečnou a správnou funkci. K dosažení tohoto stavu je možné používat pouze originální hadice Medela.

Předpokládaná životnost výrobku
- Pro nerezový zvon a trakční držák:
  – 5 let
- Hadice:
  – 60 čistících/sterilizačních cyklů

Bezpečnostní pravidla
Jestliže byla zjištěna poškození – zejména řetězu a hadic (útěry), nelze součásti dále používat.
- Nepoužívat když:
  – Nástroj je poškozený.
  – Nástroj vykazuje zjevné bezpečnostní závady.
- Na tomto zařízení se zakazuje jakkoli upravovat.
- Centrální sání nesmí být používáno.
- Vakuová extrakce smí být provedena pouze vyškolenými a zkušenými lékaři nebo pod jejich dohledem.
- Personál kojeneckého oddělení musí být obeznámen s indikacemi, kontraindikacemi a bezpečnostními opatřeními vakuumextrakce a musí být schopen rozeznat komplikace během její aplikace.
- Operativní vaginální porody neprovádět v případě, že je pravděpodobnost úspěšného porodu velmi nízká.
- Zajistit proti vniknutí cizí tkáně a zajistit správné umístění zvonu.
- Pozor: Nikdy neumisťovat zvon na tvář novorozeněte, mohlo by být způsobeno trauma plodu.
- Zavádění zvonu je nutno provádět opatrně, aby se předešlo nepravilné funkci, traumatu matky nebo plodu a obtížím matky.
- Hlava musí být hlazení zatažení kleští, nikoliv pouze tenemo hlavy.
- Trakci aplikovat pouze během kontrakcí.
- Trakci aplikovat vždy pod takovým úhlem, aby se kmen zvonu nacházel v linii nebo v ose.
- Nikdy nepoužívat kolébavé nebo rotační pohyby zvonu; trakci je nutno provádět konstantní silou.
- Vakuumextrakci přerušit při nadměrném poškození pokožky hlavy nebo poškození skalpu.
- Hlava musí být porozena během alespoň téměř porozena během maximálně 15 minut od první aplikace misky.
- Nikdy nepřekročit kumulovanou dobu trvání trakce 10 minut.
- Nikdy nepřekračit doporučenou hodnotu vakua -80 kPa (-600 mmHg) nebo počet sklouznutí zvonu z hlavičky plodu (2x) – mohlo by dojít k traumatu skalpu.
- Jestliže se zvon uvolní více než dvakrát, je nutno přerušit vakuumextrakci.
- Netáhněte potřetí, pokud druhé zatažení nevede k dostatečné době porodu plodu.
- Je nezbytné instruovat rodiče, jak kontrolovat zdravotní stav novorozeněte.
- Novorozeně je nutno po několik dní porozovat, aby se daly rozeznat možné zdravotní problémy.

Kabdapuáçç / Απολύμανση / πριν από την πρώτη χρήση
- Η μακριά σωλήνωση αναρρόφησης από σιλικόνη όχι ελαστική (120 cm) η οποία βρίσκεται μεταξύ της φιάλης κενού και της μονάδας έλξης αφαιρέται και το εσωτερικό της καθαρίζεται με νερό υψηλής πίεσης.
- Εμπιστοση τις βεντούζες και τους εύκαμπτους σωλήνες στο διάλυμα απολύμανσης/καθαρισμού Α, σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά.
- Μετά την παρέλευση του χρόνου αντίδρασης, ξεπλύνετε με νερό για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα του διαλύματος. Ξεπλύνετε τους εύκαμπτους σωλήνες.
- Η συσκευή της βεντούζας αναρρόφησης αποσυναρμολογείται ως εξής:
  – Αν ενδέχεται η χρήση του χειρολαβή διαλυμάνων ή απολυμαντικών διών μπορεί να προκαλέσουν υποβάθμιση της σύνδεσης.
  – Χτυπήστε ελαφρά το χείλος της βεντούζας αναρρόφησης σε σκληρή επιφάνεια προκειμένου να αφαιρεθεί η επίπεδη μεταλλική βάση από το εσωτερικό της. Απομακρύνετε τη βάση αυτή καθώς και την προσαρτημένη αλυσίδα.
  – Αφαιρέστε τον μικρό εύκαμπτο σιλίκονη σόλεν άνης (32 cm) από τη βεντούζα και τη λαβή.
  – Καθαρίστε όλα τα μεταλλικά μέρη, τον δακτύλιο ασφάλισης και τη βάση χρησιμοποιώντας βούρτσα και παρόχεντα καθαρισμού Β).
  – Ξεπλύνετε τον εύκαμπτο σωλήνα με το διάλυμα καθαρισμού Β για τουλάχιστον 2 λεπτά.
  – Πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα υπολείμματα και τα ξένα σωματίδια από τα εξαρτήματα.
  – Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα και τον εύκαμπτο σωλήνα με νερό (κατά προτίμηση πλήρως αφαλατωμένο) για 2 λεπτά.
  – Στη συνέχεια, στεγνώστε τα εξαρτήματα με ένα απαλό πανί χωρίς χνούδι.
  – Κρεμάστε τον εύκαμπτο σωλήνα για να στεγνώσει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

A) Προκειται για υγρό απολυμαντικό διάλυμα καθαρισμού χωρίς αλδεΰδες για χρήση ως εμβαπτιστικό εμπλουτισμού, με δακτηριοκτόνο, μυκητοστόνο και μερικώς ιοκτόνο δράση, που παρουσιάζει καλή συμβατότητα με υλικά από ανοξείδωτο χάλυβα, μη σιδηρούχα και πλαστικά περιλαμβανομένης της σιλικόνης, ελαφρώς αλκαλικό.
Για την επικύρωση της διαδικασίας χρησιμοποιήθηκε διάλυμα neodisher® Septo MED 2%.

B) Πρόκειται για υγρό, ενζυμικό καθαριστικό διάλυμα, με ουδέτερο pH, για μηχανική ή χειροκίνητη επεξεργασία εργάνων με πολύ καλή συμβατότητα με υλικά από ανοξείδωτο χάλυβα, με σιδηρούχα και πλαστικά περιλαμβανομένης της σιλικόνης, Για την επικύρωση της διαδικασίας χρησιμοποιήθηκε διάλυμα neodisher® MediZym 1%.